

PARQUET MASSIF

MEZZANINE-JOINTIF

ÉPICÉA / Origine France



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Raboté	
Profil	1 face jointif + 1 face grain d'orge	
Usage	Sols intérieurs	
Euroclasse	Cfl-s1	
Traitement	Non traité	
Épaisseur	21 ou 27 mm	
Longueur	Bois du nord	
Largeur	140 mm	
Nbre de pièces par botte	6 x 21	5 x 27
Nbre de bottes par palette	28	28
Type de pose	Parallèlement à la longueur de la pièce	
Masse volumique	500 kg/m ³	
Dégagement de formaldéhyde	E1	
Humidité	12% sec	
Assemblage rive	rainure et languette	
Assemblage bout	rainure et languette	

PERFORMANCES DÉCLARÉES

Durabilité biologique : Classe I
Résistance thermique : 0,12 K/W

Impact CO² : 4,82 kg eq. CO²/m²
Carbone stocké : 4,4 kg de C/m²

PARQUET MEZZANINE : associe la fonction structurelle et un rôle esthétique

PARQUET JOINTIF : assure un revêtement esthétique du plancher quelque soit sa nature

PROFILS

Parquet 21 x 140 jointif sec 12 %




Parquet 27 x 140 jointif



Parquet 21 x 140 mezzanine sec 12 %



Parquet 27 x 140 mezzanine



LES + DU PRODUIT

- Essence française durable jusqu'à 50 ans
- Robuste et évolutif il peut recevoir de nombreuses finitions, mise en tiente, peinture, vernis.
- Séchage 12 % limite le retrait et permet une pose immédiate.
- Destiné à l'aménagement et la décoration des sols en espaces intérieurs, il allie confort, chaleur et modernité.

CERTIFICATIONS ET GARANTIES



Nous contacter [fpbois.com](https://www.fpbois.com)

Nous suivre sur     

RABOPALETTE
la nature bien traitée 

REMARQUES GÉNÉRALES :

- Ouvrir l'emballage au moins 72 heures avant la pose, afin de stabiliser le matériau à la température et à l'hygrométrie ambiante.
- Pour une pose mezzanine, commencer pour le côté garde du corps, progresser vers le mur.
- L'orientation des lames se fera en fonction de la lumière ou de l'esthétique.

STOCKAGE SUR CHANTIER

- Les produits seront posés à l'abri de l'eau et des UV avec ventilation maximale et aucune exposition aux intempéries acceptables (piles abritées, dégagées du sol et hors projections).

CONSEILS DE POSE : se conformer au DTU 51.1

FIXATION DES TASSEaux

Fixer toutes les lames à chaque intersection avec le support par clouage ou agrafage.

Rainage en bout qui permet un montage à joint perdu des lames.