CONSEILS DE POSE LAMBRIS


FP Bois - Rabopale

ETAPE 1


Fixer les tasseaux selon le tableau ci-dessous. Ne pas oublier d'encadrer portes et fenêtres. Laisser une circulation d'air entre les tasseaux. Profiter du montage des tasseaux pour passer les gaines et câbles nécessaires.

Épaisseur des lambris en lames (mm)	Entraxe maximale des tasseaux	
	Épaisseur = 13 mm mini	Épaisseur = 20 mm mini
	Largeur = 20 mm mini	Largeur = 25 mm mini
9 ≤ Épaisseur < 14	40 cm Maxi	40 cm Maxi
14 ≤ Épaisseur < 25	NON visé (Note de calcul)	65 cm Maxi
Épaisseur ≥ 25		NON visé (Note de calcul)
Entraxe maxi des fixations sur un même tasseau	40 cm Maxi	60 cm

Il est recommandé d'ajouter des tasseaux aux endroits qui devront supporter un poids important (étagère, cadre, ...). A l'aide d'une règle en alu, vérifier la planéité des tasseaux. Caler si nécessaire.




Pose horizontale




Pose verticale

ETAPE 2

Pour isoler ou assainir vos murs, poser de la laine de verre ou un autre matériau entre les tasseaux. Prévoir des tasseaux d'une épaisseur supérieure à la laine de verre (20 mm de plus).



Pose horizontale



Pose verticale

ETAPE 3

Apporter le plus grand soin à la pose de la première lame (elle détermine le résultat final).

Assurez-vous tout au long de la pose de l'alignement entre les lames.



Pose horizontale




Pose verticale

ETAPE 4

Dans le cas d'ossature verticale, un espace de 20 mm minimum doit être aménagé entre l'ossature verticale et le plafond d'une part, le sol d'autre part, pour permettre la circulation de l'air.







ETAPE 5

Fixer les lames à l'aide de pointes à tête « homme » crantées ou agrafes. La pénétration des têtes des pointes dans le bois ne doit pas dépasser 1mm. Nous déconseillons la pose par clips. On utilise des pointes ou agrafes choisies avec une longueur adaptée pour garder la pénétration adéquate. La pénétration minimale des agrafes et des clous dans l'ossature bois doit être de :

- 10 mm pour des lambris en lames inférieures à 14 mm.
- 15 mm pour des lambris en lames supérieures ou égales à 14mm.

Pour assurer une bonne ventilation de votre lambris, nous vous conseillons la mise en place d'une grille d'aération en partie basse et en partie haute.





Il est conseillé d'appliquer toute finition éventuelle sur des parements intérieurs bois avant leur mise en œuvre sur toutes les faces, y compris la face non visible. Cette préconisation a pour but d'éviter les effets de collage entre lames liés à des finitions appliquées sur des parements intérieurs après leur mise en œuvre.

POSE AU PLAFOND

La pose de lambris au plafond doit être réalisée conformément au DTU 36.2.

Avant la pose, s'assurer que la structure peut reprendre la charge ≈10 kg/m² (selon les profils) et mettre en place des tasseaux correctement ancrés (min. 20×30 mm) avec un entraxe de ≤ 40 cm. Contrôler l'humidité du bois et de la pièce. En cas de grandes longueurs, prévoir un joint de dilatation pour limiter les retraits. En plafond, la chaleur pouvant accentuer les déformations, une fixation visible (clouage apparent) est recommandée ; les lambris trop lourds sont déconseillés sans fixation renforcée.

IMPORTANT

Les lambris doivent être placés à plat, sur cales, à l'abri des intempéries, non déballés et mis en dépôt dans les locaux propres, parfaitement secs et non sujets aux condensations de vapeur d'eau. Ils doivent être à l'abri des remontées d'humidité.
Une température de 15°C minimum et une humidité ambiante de 40 à 60% avant et après la pose sont exigées.

De manière générale se conformer au DTU 36.2.

26-10-26